XT1

Цели подключения	№ провода		Изделие	Уровень	
-QF2:1	A	1	ahdw-2-38;ahdw-ew;jxb-10/35 gy		Ввод питания
-QF2:3	B	2	jxb-10/35 gy		=
-QF2:5	C	3	jxb-10/35 gy		=
-G1	N	4	plc-jxb-10/35 b;sak-4-35		=
-QA1:U	83	5	plc-jxb-4/35 gy		Электронагреватель
-QA1:V	84	6	plc-jxb-4/35 gy		=
-QA1:W	85	7	plc-jxb-4/35 gy		=
-KM1:2	1	8	plc-jxb-4/35 gy		Вентилятор приточный
-KM1:4	2	9	plc-jxb-4/35 gy		=
-KM1:6	3	10	plc-jxb-4/35 gy		=
-KM2:2	4	11	plc-jxb-4/35 gy		Вентилятор вытяжной
-KM2:4	5	12	plc-jxb-4/35 gy		=
-KM2:6	6	13	plc-jxb-4/35 gy;sak-4-35		=

XT2

Цели подключения	№ провода		Изделие	Уровень	
-KL1:5	20	1	ahdw-2-38;ahdw-ew;jxb-2-4/35gy	1	Привод воздушной заслонки S1
-KL1:1	21	2		2	=
-KL1:6	22	3	jxb-2-4/35gy	1	=
-KL1:2	23	4		2	=
-G1		5	jxb-2-4/35gy	1	=
		6		2	Привод воздушной заслонки S2
-KL1:7	24	7	jxb-2-4/35gy	1	=
-KL1:3	25	8		2	=
-KL1:8	26	9	jxb-2-4/35gy	1	=
-KL1:4	27	10		2	=
-G1		11	jxb-2-4/35gy	1	Управление клапаном охладителя
-G1		12		2	=
		13	jxb-2-4/35gy	1	
-A1:A2	29	14		2	Управление клапаном охладителя
-A1:1	30	15	jxb-2-4/35gy	1	Включение охладителя
-A1:2	31	16		2	=
-A1:1	32	17	jxb-2-4/35gy	1	Работа системы
-A1:2	33	18		2	=
-G1		19	jxb-2-4/35gy	1	Датчик температуры приточного воздуха
-A1:01	40	20		2	=
		21	jxb-2-4/35gy	1	Датчик температуры уличный (Опция)
-A1:02	41	22		2	=
		23	jxb-2-4/35gy	1	Термостат защиты электрокалорифера
-A1:04	43	24		2	=
		25	jxb-2-4/35gy	1	Перепад давления на фильтре
-A1:05	44	26		2	=
		27	jxb-2-4/35gy	1	Перепад давления на приточном вентиляторе
		28		2	=
		29	jxb-2-4/35gy	1	Перепад давления на вытяжном вентиляторе
-A1:06	46	30		2	=
		31	jxb-2-4/35gy	1	Авария охладителя
-A1:07	47	32		2	=
		33	jxb-2-4/35gy;sak-2-4-35;ahdw-ew	1	Пожар
-A1:08	48	34		2	Пожар