

XT1

Цели подключения	№ провода	№	Изделие	Уровень	
-QS11	A	1	ahdw-2-38,ahdw-ew,plc-jxb-6/35 gy		Ввод питания
-QS13	B	2	plc-jxb-6/35 gy		=
-QS15	C	3	plc-jxb-6/35 gy		=
		4	jxb-6/35 b,sak-4-35		=
-QS12	A1	5	plc-jxb-4/35 gy		Питание ПЧ приточного вентилятора
-QS14	B1	6	plc-jxb-4/35 gy		=
-QS16	C1	7	plc-jxb-4/35 gy		=
-QS12	A1	8	plc-jxb-4/35 gy		Питание ПЧ вытяжного вентилятора
-QS14	B1	9	plc-jxb-4/35 gy		=
-QS16	C1	10	plc-jxb-4/35 gy		=
-KL17	7	11	jxb-2.4/35 gy		Насос
-G1	N	12	jxb-2.5/35 b,sak-2.5-35		=

XT2

Цели подключения	№ провода	№	Изделие	Уровень	
-KL37	10	1	ahdw-2-38,ahdw-ew,jxb-2-4/35gy	1	Пуск ПЧ приточного вентилятора
-KL34	11	2		2	=
-G1		3	jxb-2-4/35gy	1	Авария ПЧ приточного вентилятора
-A113	12	4		2	=
-A1U5	13	5	jxb-2-4/35gy	1	Задание производительности приточного вентилятора
		6		2	
-KL47	14	7	jxb-2-4/35gy	1	Пуск ПЧ вытяжного вентилятора
-KL44	15	8		2	=
		9	jxb-2-4/35gy	1	Авария ПЧ вытяжного вентилятора
-A114	16	10		2	=
-A1U6	17	11	jxb-2-4/35gy	1	Задание производительности вытяжного вентилятора
		12		2	
-KL25	20	13	jxb-2-4/35gy	1	Привод воздушной заслонки S1
-KL21	21	14		2	=
-KL26	22	15	jxb-2-4/35gy	1	=
-KL22	23	16		2	=
-G1		17	jxb-2-4/35gy	1	=
		18		2	Привод воздушной заслонки S2
-KL27	24	19	jxb-2-4/35gy	1	=
-KL23	25	20		2	=
-KL28	26	21	jxb-2-4/35gy	1	=
-KL24	27	22		2	=
-G1		23	jxb-2-4/35gy	1	Управление клапаном нагревателя
-G1		24		2	=
		25	jxb-2-4/35gy	1	Управление клапаном охладителя
		26		2	=
-A1U3	28	27	jxb-2-4/35gy	1	Управление клапаном нагревателя
-A1U4	29	28		2	Управление клапаном охладителя
-A11	30	29	jxb-2-4/35gy	1	Включение охладителя
-A12	31	30		2	=
-A11	32	31	jxb-2-4/35gy	1	Работа системы
-A12	33	32		2	=
-G1		33	jxb-2-4/35gy	1	Датчик температуры приточного воздуха
-A101	40	34		2	=
		35	jxb-2-4/35gy	1	Датчик температуры уличный
-A102	41	36		2	=
		37	jxb-2-4/35gy	1	Датчик температуры обратного теплоносителя
-A103	42	38		2	=
		39	jxb-2-4/35gy	1	Термостат защиты от замораживания
-A107	43	40		2	=
		41	jxb-2-4/35gy	1	Перепад давления на фильтре
-A108	44	42		2	=
		43	jxb-2-4/35gy	1	Перепад давления на приточном вентиляторе
		44		2	=
		45	jxb-2-4/35gy	1	Перепад давления на вытяжном вентиляторе
-A109	46	46		2	=
		47	jxb-2-4/35gy	1	Авария охладителя
-A110	47	48		2	=
		49	jxb-2-4/35gy,sak-2-4-35,ahdw-ew	1	Пожар
-A111	48	50		2	=