XT1

Цели подключения	№ провода		Изделие	Уровень	
-QF2:1	A	1	ahdw-2-38;ahdw-ew;jxb-10/35 gy		Ввод питания
-QF2:3	B	2	jxb-10/35 gy		=
-QF2:5	C	3	jxb-10/35 gy		=
-G1	N	4	plc-jxb-10/35 b;sak-4-35		=
-QA1:U	83	5	plc-jxb-4/35 gy		Электронагреватель
-QA1:V	84	6	plc-jxb-4/35 gy		=
-QA1:W	85	7	plc-jxb-4/35 gy		=
-QF2:2	A1	8	plc-jxb-4/35 gy		Питание ПЧ приточного вентилятора
-QF2:4	B1	9	plc-jxb-4/35 gy		=
-QF2:6	C1	10	plc-jxb-4/35 gy		=
-QF3:1	A1	11	plc-jxb-4/35 gy		Питание ПЧ вытяжного вентилятора
-QF2:4	B1	12	plc-jxb-4/35 gy		=
-QF2:6	C1	13	plc-jxb-4/35 gy;sak-4-35		=

XT2

Цели подключения	№ провода		Изделие	Уровень	
-KL2:7	10	1	ahdw-2-38;ahdw-ew;jxb-2-4/35gy	1	Пуск ПЧ приточного вентилятора
-KL2:4	11	2		2	=
-G1		3	jxb-2-4/35gy	1	Авария ПЧ приточного вентилятора
-A1:13	12	4		2	=
-A1:U5	13	5	jxb-2-4/35gy	1	Задание производительности приточного вентилятора
		6		2	
-KL3:7	14	7	jxb-2-4/35gy	1	Пуск ПЧ вытяжного вентилятора
-KL3:4	15	8		2	=
		9	jxb-2-4/35gy	1	Авария ПЧ вытяжного вентилятора
-A1:14	16	10		2	=
-A1:U6	17	11	jxb-2-4/35gy	1	Задание производительности вытяжного вентилятора
		12		2	
-KL1:5	20	13	jxb-2-4/35gy	1	Привод воздушной заслонки S1
-KL1:1	21	14		2	=
-KL1:6	22	15	jxb-2-4/35gy	1	=
-KL1:2	23	16		2	=
-G1		17	jxb-2-4/35gy	1	=
		18		2	Привод воздушной заслонки S2
-KL1:7	24	19	jxb-2-4/35gy	1	=
-KL1:3	25	20		2	=
-KL1:8	26	21	jxb-2-4/35gy	1	=
-KL1:4	27	22		2	=
-G1		23	jxb-2-4/35gy	1	Управление клапаном охладителя
-G1		24		2	=
		25	jxb-2-4/35gy	1	
-A1:U4	29	26		2	Управление клапаном охладителя
-A1:1	30	27	jxb-2-4/35gy	1	Включение охладителя
-A1:2	31	28		2	=
-A1:1	32	29	jxb-2-4/35gy	1	Работа системы
-A1:2	33	30		2	=
-G1		31	jxb-2-4/35gy	1	Датчик температуры приточного воздуха
-A1:01	40	32		2	=
		33	jxb-2-4/35gy	1	Датчик температуры уличный (Опция)
-A1:02	41	34		2	=
		35	jxb-2-4/35gy	1	Термостат защиты электрокалорифера
-A1:07	43	36		2	=
		37	jxb-2-4/35gy	1	Перепад давления на фильтре
-A1:08	44	38		2	=
		39	jxb-2-4/35gy	1	Перепад давления на приточном вентиляторе
		40		2	=
		41	jxb-2-4/35gy	1	Перепад давления на вытяжном вентиляторе
-A1:09	46	42		2	=
		43	jxb-2-4/35gy	1	Авария охладителя
-A1:10	47	44		2	=
		45	jxb-2-4/35gy;sak-2-4-35;ahdw-ew	1	Пожар
-A1:11	48	46		2	=